

# PLUS 回転式ネーム印用 インクカートリッジ 交換方法


## ① ガイド部分のロック



本体側面のロックボタンを押しながら、カチッと感触がするまでガイド部分を軽く押します。（2mm程度が目安です。）

※ロックをせずに、そのままインクカートリッジの交換を行いますと、印面の破損やインク漏れの原因となりますので絶対におやめください。

## ② インクカートリッジのカバーをはずす




新しいインクカートリッジの本体（グレーの部分）を持ち、カバーを外します。（カバー取り外し後、パッド部分に触れないようにご注意ください。）

裏面に続きます

表面からの続きです

## ③ インクカートリッジの交換




本体を逆さまにします。横から使用済みインクカートリッジを押し出し、反対側から必ず側面を持って引き出します。

同じ場所にカバーをはずした新しいインクカートリッジを、カチッと音がするまで差し込みます。

※インクカートリッジがとび出す恐れがありますので、ご注意ください。

## ④ ロックの解除



交換完了後、試し打ちをすればロックが外れ、使用可能になります。

※印面にインクをなじませるため、数回試し打ちをしてくっきり捺印ができることを確認してからご使用ください。