


# クイック 一行印

## 取扱説明書

ご使用前に必ず  
この取扱説明書をお読みください。

### 製品の特長


- スタンプ台を使用せず連続して押せる浸透印。
- スプリング機能付きなのでキャップ無しでも印箱などに立てて収納可能。
- 正確な捺印をサポートするエリア表記付き。
- インクを補充することで繰り返し使用可能。



### インク補充のしかた

半日程度捺印せず放置したのち、初めての捺印が薄いようであればインク補充する必要があります。


- ① 本体と印面部を片端ずつ折るよう  
に外すとインク補充口があり  
ます。(キャップを装着すると  
インクで汚れず作業ができます)



- ② 周囲にインクが付着しないよう  
注意して数滴を補充してください。



- ③ 補充したインクが  
完全に含浸したのを  
確認した後、本体を  
装着してください。



(装着が固い場合は紙面に押しつけるように  
作業を行ってください)

※ 印影回復は補充後5～6時間かかります。  
すぐ回復しないからと追加補充されるとインク  
漏れなど問題が生じる恐れがあります。

※ 補充インクは、パプリ(旧アスクルススピードプリント  
センター) (<http://spc.askul.co.jp/>)にて販売してい  
る専用補充インクをご使用ください。

※ 他のインクを使用すると化学変化等で使用不能  
になることがあります。

### 印面のメンテナンス

印面が紙粉やゴミ等で目詰まりすると鮮明な捺  
印が出来なくなります。

- ・ セロファンテープの粘着面で軽く数回押し当  
てて取り除いてください。
- ・ 付着がひどい場合は、綿棒などの先端が軟ら  
かいもので軽く撫でるようにして取り除いて  
ください。

※ 印面はスポンジ状のゴムできています。  
捺印以外の異常な力を強く受けると破損する  
恐れがあります。

### 【ご使用上の注意】

- ・ インクが手などについた場合は早めに石  
鹸で洗い流してください。また万一目に入  
った場合は、すぐに水道水で洗い、医  
師の診断を受けてください。
- ・ 衣服等に付いたインクは落ちにくいので  
十分ご注意ください。
- ・ 火気の近くや高温多湿の場所には保管し  
ないでください。
- ・ 幼児の手の届かない場所に保管してくだ  
さい。
- ・ 紙面への捺印以外の用途には使用しない  
でください。
- ・ トレーシングペーパーや硫酸紙、目の粗  
い紙、和紙等のにじみやすい紙類への捺  
印は避けてください。
- ・ ノンカーボン紙や感熱紙に捺印されま  
すと、発色文字が消えたり変色する恐れ  
があります。

製品に関するお問い合わせは・・・

**アスクル株式会社**

**パプリお問い合わせセンター**

**(旧アスクルススピードプリントセンター)**

〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-3

TEL. フリーダイヤル 0120-345-913

受付時間: 午前9時～午後6時(日・祝日除く)

※ 携帯電話、PHS、050で始まるIP電話からは

03-6731-7896(通話料はお客様ご負担となります)

※ お電話の内容を正確に確認するため通話録音を行っております。