


クイックスタンパー 取扱説明書

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい

構造と名称



特長


●サンビークイックスタンパーはスタンプ台を使わず連続捺印出来る新開発の高品位浸透印です。

●印面に手が触れることなく、手を汚さずインク補充が出来ます。

インク補充のしかた

- ※ 印影が極端に薄くなったらインクを補充してください。
(連続捺印して薄くなった場合は、しばらく放置すると元の濃さに戻ります)
- ※ 补充したインクが印面に行き渡るのに数時間かかります。
- ※ 补充インクは必ずパブリ(旧アスクルスピードプリントセンター) (<http://spc.askul.co.jp/>) にて販売している専用補充インクをご使用ください。
他種のインクを使用すると成分の違いにより使用不能になることがあります。

- ① 底カバーを付けた状態で、柄の△印の逆方向に柄をスライドさせて下さい。



- ② 印面ホルダ部の各注入口に補充インクを2~3滴注入してください。

- ③ 補充を終えたら印面と見出しの方向を確認して柄を取り付けて下さい。

△ ご使用上の注意

- ・表面を薬品処理した紙(トレーシングペーパー、硫酸紙等)や目の粗い紙、にじみやすい紙類への捺印は避けて下さい。
- ・ノンカーボン紙や感熱紙に捺印されますと、発色文字が消えたり変色する恐れがあります。
- ・インク補充は必ずパブリ(旧アスクルスピードプリントセンター) (<http://spc.askul.co.jp/>) にて販売している専用補充インクをご使用ください。他種のインクを使用すると成分の違いにより使用不能になることがあります。
- ・捺印以外の用途には使用しないでください。
- ・印面が紙粉やゴミ類で目詰まりした場合は、セロハンテープの粘着面で軽く数回押し当てて取り除いてください。
- ・インクが手などについた場合は早めに石鹼で洗い流してください。
また万一、目に入った場合は、すぐに水道水で洗い 医師の診断を受けて下さい。
- ・衣服等に付いたインクは落ちにくいので、ご使用には十分ご注意下さい。
- ・火気の近くや高温になる場所には保管しないで下さい。
- ・幼児の手の届かない場所に保管して下さい。

製品に関するお問い合わせは…

**アスクル株式会社
パブリお問い合わせセンター
(旧アスクルスピードプリントセンター)**

〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-3
TEL. フリーダイヤル 0120-345-9113
受付時間：午前9時～午後6時（日・祝日除く）

※携帯電話、PHS、050で始まるIP電話からは 03-6731-7896

(通話料はお客様負担となります)

※お電話の内容を正確に確認するため通話録音を行っております。