


クイックスタンパー 取扱説明書

ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

機構と名称



特長

- スタンプ台を使わずにポンポン押せる高品位浸透印です。
- 連続捺印ができ、インク補充を行うことで繰り返し長くお使い頂けます。
- インク濃淡調整機能により、好みの濃さで鮮明印字が得られます。

ご使用方法

- ① 底フタを外し、柄を軽く押すと捺印できます。
- ② インクの濃さは製品出荷（検査）時に標準的な濃さに調整しております。濃淡調整ダイヤルによってお好みの濃淡に調整できますので、ご活用ください。



濃くする場合


濃淡調整ダイヤル 右回転 +<

薄くする場合

濃淡調整ダイヤル 左回転 >-

インク補充のしかた


- ① カセット裏フタの凹部を上にして、スライドホルダーを柄の方に軽く引き上げます。
- ② 印面カセットを上に引き上げ、引き出してください。



【ご使用上の注意】

- 表面を薬品処理した紙（トレーシングペーパー、硫酸紙等）や目の荒い紙、にじみやすい紙類への捺印は避けてください。
- 印面が紙粉やゴミ等で目詰まりした場合は、セロファンテープの粘着面で軽く数回押し当てて取り除いてください。
- ノンカーボン紙や感熱紙に捺印されると、発色文字が消えたり変色する恐れがあります。
- 捺印以外の用途には使用しないでください。
- インクが手などについた場合は早めに石鹼で洗い流してください。また万一、目に入った場合は、すぐに水道水で洗い、医師の診断を受けてください。
- 衣服等に付いたインクは落ちにくいので、ご使用には十分ご注意下さい。
- 火気の近くや高温になる場所には保管しないでください。
- 幼児の手の届かない場所に保管してください。
- 印面、日付帯及びインクマットはスポンジ状のゴムでできています。捺印以外の異常な力を受けると最悪の場合、破損が生じる可能性があります。

- ③ 印面カセットにはインク注入口が数カ所あります。各注入口にインクを数滴補充してください。
- ④ 補充したインクが完全に含浸したのを確認後、印面カセットを①②の逆順序で装着してください。



- ※ 補充後5~6時間で均等に含浸します。
※ 補充インクは必ずパブリ（旧アスクルスピードプリントセンター）（<http://spc.askul.co.jp/>）にて販売している専用補充インクをご使用ください。
(他のインクを補充するとインク成分の違いにより使用不能になる恐れがあります。)

製品に関するお問い合わせは…

アスクル株式会社

パブリお問い合わせセンター (旧アスクルスピードプリントセンター)

〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-3

TEL. フリーダイヤル 0120-345-913

受付時間：午前9時～午後6時（日・祝日除く）

※携帯電話、PHS、050で始まるIP電話からは 03-6731-7896

（通話料はお客様ご負担となります）

※お電話の内容を正確に確認するため通話録音を行っております。