

ネーム印とボールペンが1本になった便利な筆記具

TANIEVER

スタンペンGノック式

この度はお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本品ご使用の際には説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■ 取扱上の注意点

- 油性インキを使用していますので、手や衣服につけないようご注意ください。万一、目や口に入った場合は水で十分に洗い医師の診断を受けてください。
- 火気の近くや高温になる場所に保管・放置しないでください。高温の場所に保管された場合、インキ漏れなど製品が使用不能になることがあります。
- 幼児の手の届かないところに保管してください。

■ ボールペンの使用上の注意点

- 上向きの筆記は書けなくなったりインキ漏れの原因となりますのでお避けください。
- 落としたり激しく振ったりなどショックを与えることインキ漏れの原因になります。
- 先端が尖っていますのでご注意ください。
- 筆記、描写以外に使用しないでください。

■ ボールペンの替芯交換方法

- ノックしてボールペン芯が出た状態にしてください。
- 先端④を回して外してください。
- ③から⑥のボールペン芯を⑤の方向に引き抜いてください。
- 新しいボールペン芯をしっかりと本体奥まで差し込み、先端④を取り付けてください。



◎替芯は67L芯
(D-1芯・4C芯)
黒をご使用ください

注意
この部分は絶対に
引き抜かないでください。
商品破損の原因になります。

■ ネーム印ご使用上の注意点

- 紙への捺印目的以外に使用しないでください。
- アート紙、コート紙などインキを吸収しにくい紙では、乾きが遅くなる場合があります。
- 表面を薬品処理した紙や目の粗い紙、にじみやすい紙などへの捺印はしないでください。
- 感熱紙や感圧紙への捺印は印影が変色したり、文字が消えたりしますのでご注意ください。
- 印面がゴミや紙粉などで目詰まりした場合はセロハンテープの粘着面を印面につけてお取りください。
- インキが手に付いた場合は、早めに石鹸で洗い落としてください。
- ご使用後はしっかりとキャップを締め保管ください。

■ インキの補充方法

印面を上にして直接インキを約2滴たらし、インキが浸透するまで20分ほど垂直に立てておいてください。ご使用される前に試し押しをレインキ量をご確認ください。



※補充インキは、
パブリ 翌日スタンプ
専用補充インキ10ML
朱色QI-18をご使用
ください。

製品に関するお問い合わせは・・・・・・・・

アスクル株式会社 パブリお問い合わせセンター

〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-3
TEL. フリーダイヤル 0120-345-913
受付時間：午前9時～午後6時（日・祝日除く）

※携帯電話、PHS、050で始まるIP電話からは 03-6731-7896(通話料はお客様ご負担となります)

※お電話の内容を正確に確認するため通話録音を行っております。