

取扱説明書

この度はシャイニー浸透印をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用の際には、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。なお本製品を末永くご使用いただくために、この説明書は大切に保管してください。

〈特長〉

- ・ スタンプ台を使わずに連続捺印できます。
- ・ 印面は新素材（樹脂シート）使用により、にじみが少なく細かい文字も鮮明です。
- ・ 印面の凸部分が極端に少ないため、目詰まりしにくく耐久性に非常に優れています。
- ・ 捺印後はすぐ乾き、水に濡れてもにじんだり、消えたりしません。

〈ご使用上の注意〉

- ・ 印面が汚れた場合は、柔らかい布やティッシュペーパー等で軽くふきとって試し押しをしてご使用ください。
- ・ アート・コート紙などの吸収しにくい紙面では乾燥に時間がかかることがあります。
- ・ ノンカーボン紙や感熱紙へ捺印されますと、印影の文字が消えたり変色することがあります。



JP-25

インキの補充方法

1. インキはシャイニー浸透印専用補充インキをご使用ください。
2. 本体よりグリップ部を抜き、注入口からインキを数滴補充してください。インキは入れすぎないようにご注意ください。
3. 補充後はインキが浸透するまで立てておいてください。約5時間でインキが印面全体に浸透します。
4. 本体形状により、インキの補充方法が異なりますので、ご注意ください。



両側の赤いボタンを押しながらかし取りを外してください。



本体とグリップ部を引くと、容易に外すことができます。



スタンプ部の左右の注入口にインキを5〜6滴補充してください。



タイプにより補充口は異なりますが、各所に2〜3滴補充します。

注意

- ・ 幼児の手の届かない所に保管してください。
- ・ 万一、目や口に入ったときは、水で十分に洗い、医師の診断を受けてください。
- ・ 衣服などにインキがつくと落ちにくいいため、十分に注意してください。
- ・ 火気の近くや夏場の車内などに放置しないでください。